

# 奕目科技

光场相机使用说明

2023年12月5日

A Novel Solution For Challenging 3D Measurements

## VeMMA For Challenging Inspections




- 01 使用流程总览
- 02 相机连接准备
- 03 软件&驱动安装
- 04 可能遇到问题原因






## 使用流程总览

Overview of usage process










依左图所示使用光场相机整体流程分为三大类: 相机硬件:

- 1. 相机镜头安装
- 2. 采集卡安装
- 3. 相机电源线通讯线连接相机软件:
- 1. VOMMA渲染如安装
- 2. 运行库安装
- 3. 相机驱动安装
- 4. 硬件锁驱动安装
- 5. 采集卡驱动安装相机软件操作:
- 1. 新建工程
- 2. 打开相机&视频流
- 3. 校准白板
- 4. 导入校准文件
- 5. 图像采集



## 相机连接准备

**Camera connection** 



## 相机连接条件



#### > 连接相机

前提是在您的计算机上正确安装了像采集卡(VA6)/具有USB3.0 (VA2) , 并且正确安装了相关软件。有关采集卡的信息,请参阅图像采集卡用户手册。要将相机连接到计算机。


- ▶ 请按照下列步骤操作:
  - a) 确保未将相机电源连接到相机,并且计算机已关闭;
  - b) 将通讯线的一端插入相机的对应的接口,并将通讯线的另一端插入计算机的图像采集卡/USB3.0;
- c) 要将光场相机连接到图像采集卡,须使用对应的通讯线电缆,VA6四根线缆/VA2线缆都无线序,保证插紧即可;
  - d) 将电源适配器的插头连接到相机的电源/触发输入插座(VA2无需此操作);
  - e) 将电源适配器插入正常工作的电源插座(VA2无需此操作);
  - f) 确认所有电缆连接牢固。



### 1.2相机连接 (VA6)



#### 相机接口说明



1: 电源接口	4: CXP Connection A
2: 状态指示灯	5: CXP Connection B
3: Type-C 接口	6: CXP Connection C
8: 风扇电源接口	7: CXP Connection


- 1~8功能说明:
- 1. 相机工作电源;
- 2. 反馈相机工作状态;
- 3. 仅供厂商调试用;
- 4-7.图像数据传输;
- 8.散热风扇电源。



### 1.2相机连接(VA2)



#### 相机接口说明



1~4功能说明:

1~2.传输数据&供电;

3.连接硬触发线头可外

接触发源;

4.反馈相机工作状态。



## 1.2相机连接(VA2)



#### 相机硬触发接口说明





图 3.4 硬件触发接口管脚分布


	引脚	颜色	定义	说明
1	1	紅	GPO+	光耦隔离 GPO 输出正端
6	2	绿	TRIG_IN	触发输入信号
	3	白	GND	系统地
	4	黄	FLASH_OUT	闪光灯输出信号正极
	5	棕	GND	系统地
	6	黑	GPO-	光耦隔离 GPO 输出负端

## 相机镜头安装





如图所示,相机镜头固定安装时,要保证相机镜头光轴与水平呈90°,不可倾斜。







VA6采集卡安装

注:当前光场相机只有VA6系列需 要单独安装采集卡。

### 相机电源线通讯线连接





通讯&供电接口



VA2相机

注意: VA2相机无需装采集卡,只需将两USB通讯线与电脑连接即可。







VA6相机

注意: VA6相机无线序




图像采集卡 (采集卡已插入电脑)



## 软件&驱动安装

**Software&Driver Installation** 





### Vomma渲染软件安装



双击安装软件 "VOMMA Setup.exe", 启动软件安装向导




图 2-1


选择软件安装目录, 然后点击"下一步"。注意, 软件安装目录中不能存在中文字符

Setup - VOMMA version 5.1.0	S-57		×
Select Destination Location			
Where should VOMMA be installed?		(	
Setup will install VOMMA into the following folder.			
To continue, click Next. If you would like to select a differe	nt folder, dick Bro	owse.	
C:\VOMMA 3D Light Field Process Software	Bı	owse	
自定义安装	位置		
	然后	「击点	一步
At least 1.84 GB of free disk space is required.	然后	「一一一	一步

## Vomma渲染软件安装







## Vomma渲染软件安装



软件安装过程中, 会弹出运行库的安装页面, 在界面中, 点击下一步, 进行安装



#### 选择所需安装组件,点击下一步







#### 等待组件安装完成



#### 点击"完成"按钮,完成运行库的安装





### 硬件锁驱动安装



VOMMA 光场渲染软件搭配硬件锁使用,需要用户安装硬件锁驱动程序。如下图所示, 等待安装完成 选择安装目录,确认是否创建开始菜单,是否创建桌面图标进行配置,点击"立即安装"





安装完成,此时点击"立即体验",或者关闭按钮,完成安装



图 2-17



## 采集卡驱动安装(VA6)



双击

KapDriver 1.1.1.exe

2023/3/31 11:03

应用程序

75,385 KB

#### ,启动安装向导





注意:以上为VA6相机采集卡驱动安装

### 采集卡驱动安装(VA2)





**III** USB3 Vision Camera.msi

,启动安装向导








## 采集卡驱动安装(VA2)










## 可能遇到问题原因

Possible causes of problems encountered



### 相机系列问题原因



#### 相机硬件准备如下几项:

- 1. 安装相机采集卡;
- 2. 安装显卡 (必要) 英伟达系列, 配置要求1650以上, 配置越高计算越快;
- 3. 连接数据线及电源线;

#### 相机打开失败问题:

- 1.电源线接触不良
- 2.显卡驱动未更新
- 3.采集卡未安装到位
- 4.通讯线连接不到位

#### 取图异常原因:

- 1.白板未校准或校准失败
- 2.导入不是对应的校准文件



## 感知多维新视界

中国上海市闵行区沪闵路1441号华谊万创新所8号楼102室

Room 102, Building 8, VI Park, No.1441 Humin Road, Minhang District, Shanghai, China

TEL: +86-(0)21-54473021

www.vommatec.com



